


VXN 2 Way & 3 Way Active Crossover




1 Installation



Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr gesamtes System ausgeschaltet ist, wenn Sie die aktive 2-Wege- oder 3-Wege-Frequenzweiche VXN anschließen oder abnehmen.

2 Anschlüsse der Quellkomponente




3 Betrieb

Erstes in Betrieb nehmen:

1. Drehen Sie den Lautstärkeregler fast auf Minimum und schalten Sie den Vorverstärker, dann das VXN-Netzteil und schließlich die Endverstärker ein.
2. Spielen Sie etwas Musik ab, um sicherzustellen, dass der richtige Ausgang aus jedem Lautsprecherchassis kommt. Falls nicht, überprüfen Sie die Anschlüsse.
3. Ein weiterer nützlicher Test besteht darin, die Lautstärke vollständig herunterzudrehen und ein Kabel (z. B. das rechte) von der SOURCE zu entfernen. Dann erhöhen Sie die Lautstärke ein wenig, um zu prüfen, ob der Ton nur aus dem linken Lautsprecher kommt.



4. Drehen Sie den Lautstärkeregler an Ihrem Vollverstärker/Vorverstärker auf Minimum.



5. Drücken Sie den Netzschalter am VXNetzteil. Die LED-Stromanzeige leuchtet auf.

Bedienungsanleitung

Inhalt & bevor Sie beginnen

Bitte überprüfen Sie den Inhalt:



Exposure VXN 2 Way or 3 Way Active Crossover



Netzkabel

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass Ihr gesamtes System ausgeschaltet ist, wenn Sie die aktive 2-Wege- oder 3-Wege-Frequenzweiche VXN anschließen.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Exposure VXN 2-Wege- oder 3-Wege-Aktivweiche bis zu 48 Stunden brauchen kann, bevor sie ihre optimale Leistung erreicht hat. Jedes weitere "Einlaufen" dauert dann etwa 20 Minuten.





4 Sicherheit

Eine unsachgemäße Installation oder ein unsachgemäßer Gebrauch der aktiven 2-Wege- oder 3-Wege-Weiche VXN kann zu Verletzungen durch Stromschlag führen..

- Schützen Sie das Gerät vor jeglicher Art von Flüssigkeit. Setzen Sie das Gerät niemals Tropfen oder Spritzern aus, und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.
- Öffnen Sie das Gerät nicht - im Inneren befinden sich KEINE vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Stellen Sie den Lautstärkeregler auf Minimum, bevor Sie das Gerät ein- oder ausschalten.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie Lautsprecher- und Verbindungskabel anschließen oder abziehen.

5 Vorsicht

Um eine lange und störungsfreie Lebensdauer Ihrer aktiven 2-Wege- oder 3-Wege-Weiche VXN zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Punkte

- Entfernen Sie nicht die Abdeckung des Geräts und zerlegen Sie nicht das Gehäuse.
- Schützen Sie das Gerät vor jeglicher Art von Flüssigkeit. Setzen Sie das Gerät niemals Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung und lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsflüssigkeiten für das Gehäuse des Geräts.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann die Garantie erlöschen.

6 Garantiebestimmungen

Auf das Gerät besteht eine zweijährige Garantie.

